

## Actualización de firmware

### Firmware update

**Modelo / Model:** Classy

Actualización aplicable a las unidades con **número de serie** que comienza por: **2105-**  
Update applicable to units with **serial number** beginning with: **2105-**

**Importante:** Verifica el número de serie del producto antes de realizar la actualización. Puedes encontrarlo en la parte trasera del producto.

**Important:** Check the serial number of the product before updating. You can find it on the back of the product.



### **Mejoras implementadas en el firmware**

#### **Improvements implemented in the firmware**

- Mejora de la progresión de puntos de volumen.
- El producto recuerda el último modo de reproducción usado y la última canción reproducida desde la memoria USB.
- Improved volume point progression.
- The product remembers the last play mode used and the last song played from the USB memory.

**Por favor, siga los siguientes pasos para la actualización del software del producto:**

Please, following the next steps for update the software of the product:

- 1) Extrae y copia el archivo adjunto llamado "EnergyClassy\_20250116\_1110.mva" en la raíz de una memoria USB.  
Copy the attached file named 'EnergyClassy\_20250116\_1110.mva' to the root of a USB memory stick.
- 2) Enciende el producto, espera 10 segundos e inserta la memoria USB.  
Turn on the product, wait 10 seconds and insert the USB memory.

- 3) Escucharás un aviso indicando que la actualización ha comenzado. Espera a que termine de actualizar, el producto se apagará automáticamente.

**NO APAGUES EL PRODUCTO DURANTE LA ACTUALIZACIÓN.**

You will hear a notification that the update has started. Wait for the update to finish, the product will automatically shut down.

**DO NOT TURN OFF THE PRODUCT DURING THE UPGRADE.**

- 4) Espera 30 segundos y desconecta la memoria USB. Borra el archivo “EnergyClassy\_20250116\_1110.mva” de la memoria USB.

Wait 30 seconds and disconnect the USB flash drive. Delete the file ‘EnergyClassy\_20250116\_1110.mva’ from the USB flash drive.

- 5) Tu producto ya está actualizado, puedes usarlo con normalidad.

Your product is already updated, you can use it again.