


RDE100.1RF es un termostato sin cables, y trabaja en conjunto con el receptor RDE-MZ6. Esta unidad le permite ajustar la temperatura ideal de su ambiente cuando usted quiera. Hay varios perfiles horarios que pueden ser ajustados a sus necesidades particulares.



1 Pantalla

- Indica que las pilas están a punto de agotarse
- Protección antihielo (en calefacción) activa
- Modo programa horario
- Ver y ajustar programa horario
- Modo confort
- Modo economía
- Salir
- Entrada externa habilitada
- Ajuste permanente de consigna
- Ajuste día y hora
- Ajuste modo vacaciones

2 Cambio del modo operativo

3 Ajuste

4 Ok


5 Decrementar valor

6 Incrementar valor

7 Compartimento de las pilas

- Hora
- am Mañana: formato 12-horas
- pm Tarde: formato 12-horas
- Confirmación
- Temperatura ambiente en grados Fahrenheit
- Temperatura ambiente en grados Centígrados
- Botón de bloqueo activado
- Muestra temperatura ambiente, consignas, etc.
- Número de zona (Por defecto es 1)
- Calefacción ON
- Día de semana 1 = Lunes
- Día de semana 7 = Domingo
- Barra horaria
- Temperatura ambiente actual

RDE-MZ6



Se pide por separado


¿Quiere ajustar la hora y el día?

<p>set</p> <p>ok</p> <p>+</p> <p>-</p> <p>mode</p>	<p>Proceda como sigue:</p> <ul style="list-style-type: none"> Presione set y seleccione Presione ok y la hora parpadea para ser ajustada Presione + o - para ajustar la hora Presione ok para confirmar El día de la semana parpadea, presione + o - para seleccionar el día deseado Presione ok para guardar el valor Presione mode para salir o esperar a que el programa salga de forma automática
---	--


¿Quiere cambiar la consigna de temperatura del ambiente?

<p>+</p> <p>-</p> <p>ok</p> <p>set</p> <p>mode</p>	<p>Presione + o - para incrementar o decrementar la consigna ambiente en saltos de 0.5 °C / 1 °F. Proceda como sigue:</p> <ul style="list-style-type: none"> Presione + o - para ajustar la consigna de forma temporal. Este ajuste se resetea tan pronto como se cambia el modo operativo. Presione ok, set o mode para guardar el valor o esperar a que el programa salga automáticamente Para bloquear las consignas, utilice los parámetros P06 y P08.
---	--

¿Quiere cambiar el modo operativo?

<p>Mode</p> <p>!</p>	<p>El termostato puede trabajar en modo Confort, en modo Económico y en modo Auto. El cambio entre estos modos de trabajo se puede hacer de forma manual pulsando mode.</p> <p>☀️ Modo Confort permanente (24 h). Seleccionando este modo mantiene la temperatura de Confort sin conmutaciones. Se utiliza en los periodos de ocupación.</p> <p>🌙 Modo Economy permanente (24 h). Seleccionando este modo mantiene la temperatura de Economía sin conmutaciones. Se utiliza en los periodos de no ocupación, como por ejemplo por la noche.</p> <p>🕒 En modo Auto, los modos de operación (Confort, Economía) cambian automáticamente acorde al programa horario ajustado.</p> <p>Nota: Protección antihielo es una función siempre activa. Tan pronto como la temperatura cae por debajo de 5 °C, la unidad active automáticamente la calefacción .</p>
------------------------------------	---



¿Quiere cambiar las consignas de temperatura permanentes?

<p>set</p> <p>ok</p> <p>+</p> <p>-</p> <p>mode</p> <p>!</p>	<ul style="list-style-type: none"> Presione set y seleccione  Presione ok para confirmar Presione mode para seleccionar un modo operativo, Confort o Economía Presione + o - para ajustar la consigna permanente Presione ok para confirmar Presione mode para salir o espere a que el programa salga automáticamente <p>Nota: Estas consignas permanentes son utilizadas durante el modo Auto.</p>
---	---

Trucos para el ahorro energético sin sacrificar el confort



- Selecione el modo Auto durante los periodos de calefacción, y ajustes los horarios acorde a sus hábitos domésticos
- Selecione el modo Economía o Vacaciones durante largos periodos de no ocupación y durante el verano

¿Quiere ajustar el modo Vacaciones?

<p>set</p> <p>ok</p> <p>+</p> <p>-</p> <p>mode</p> <p>!</p>	<p>Utilice el modo Vacaciones para ajustar el termostato a una temperatura durante su ausencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> Presione set y seleccione  Presione ok para confirmar Presione + o - para ajustar la consigna de temperatura Presione ok para confirmar Presione + o - para ajustar el número de días de vacaciones (Nota: 0 = modo Vacaciones OFF) Presione ok para guardar los valores Cuando el modo Vacaciones está activado, en la pantalla se muestran los días restantes <p>Nota: Si presiona el botón mode mientras el modo Vacaciones está activo, la función se desactiva y el símbolo  desaparece. Si los valores de consigna de Confort y Economía están bloqueados, el valor de la consigna inferior bloqueada es la consigna del modo Vacaciones. Puede ajustar la consigna de temperatura desde los 5°C hasta el valor inferior de las consignas bloqueadas.</p>
---	---

¿Quiere programar su propio programa horario?

Opción 1: Programa horario con selección individual del día (P11=0)

<p>set</p> <p>ok</p> <p>+</p> <p>-</p> <p>mode</p>	<p>Puede seleccionar el modo Confort o Economía para cada intervalo de 15 minutos del día. La barra horaria de 0:00 a 24:00 horas le permite ajustar el modo operativo a través del día/s seleccionado.</p> <p>Ejemplo:</p>  <p>① Segmentos visibles: control en temperatura de Confort</p> <p>② Segmentos invisibles: control en temperatura de Economía</p> <p>Una vez guardados los ajustes, el cambio entre los modos operativos se lleva a cabo de forma automática cuando el Modo Programa Horario está habilitado.</p> <p>Proceder como sigue:</p> <ol style="list-style-type: none"> Presione set y seleccione  <small>AUTO</small>. Presione ok para confirmar. Se muestra el programa horario para el día Lun(1) Presione + o - para seleccionar el día, desde el Lun(1) a Dom(7). Presione ok para confirmar la selección del día para iniciar la programación del horario. <p>Durante la programación de los pasos:</p> <ol style="list-style-type: none"> Presione mode para seleccionar el modo operativo, (Confort o Economía) o Presione + o - para ajustar la consigna horaria en 15 minutos sobre el modo seleccionado. Presione ok para guardar el programa anterior. Repetir los pasos 4-8 para el resto de los días (si fuese necesario); o de otra manera Presione mode o espere un breve tiempo para salir automáticamente.
---	---

Opción 2: Programa horario con la misma selección para los 7 días de la semana (P11=1)

set
ok
+
-
mode

Puede ajustar el programa de los 7 días al mismo tiempo.
Ejemplo:

① Segmentos visibles: control en temperatura de Confort
② Segmentos invisibles: control en temperatura de Economía

Proceda como sigue:
1) Ajuste el parámetro (P11=1). Por favor, referirse a la sección “¿Quiere cambiar los parámetros de ajuste?”
2) Presione **set** y seleccione .
3) Presione **ok** para confirmar.
4) Se muestra el programa horario para el periodo Lun (1) - Dom (7).
5) Presione **ok** para iniciar la programación horaria.

Durante la programación de los pasos:
6) Presione **mode** para seleccionar el modo operativo, (Confort o Economía) **o**
7) Presione **+** o **-** para ajustar la consigna horaria en 15 minutos sobre el modo seleccionado.

8) Presione **ok** para guardar el programa anterior.
9) Presione **mode** o espere un breve tiempo para salir automáticamente.

Opción 3: Programa horario con selección 5-2 diario-fin de semana (P11=2)

set
ok
+
-
mode

Puede ajustar el programa de lunes a viernes al mismo tiempo y sábado y domingo al mismo tiempo.
Ejemplo:

① Segmentos visibles: control en temperatura de Confort
② Segmentos invisibles: control en temperatura de Economía

Proceda como sigue:
1) Ajuste el parámetro (P11=1). Por favor, referirse a la sección “¿Quiere cambiar los parámetros de ajuste?”
2) Presione **set** y seleccione .
3) Presione **ok** para confirmar.
4) Se muestra el programa horario para el periodo Lun(1) - Vie(5).
5) Presione **+** o **-** para seleccionar el periodo, Lun (1) - Vie(5) o Sab (6) - Dom (7).
6) Presione **ok** para confirma el periodo seleccionado para iniciar la programación horaria.

Durante la programación de los pasos:
7) Presione **mode** para seleccionar el modo operativo, (Confort o Economía) **o**
8) Presione **+** o **-** para ajustar la consigna horaria en 15 minutos sobre el modo seleccionado.

9) Presione **ok** para guardar el programa anterior
10) Repetir los pasos 5-9 para el otro periodo si fuese necesario, de otra manera
11) Presione **mode** o espere un breve tiempo para salir automáticamente .

Programa horario por defecto de fábrica 7-días

Valor	Día/s	Modo Confort	Modo Economía
por defecto	Lu (1) – Vi (5)	6:00 – 8:00 hr 17:00 – 22:00 hr	22:00 – 6:00 hr 8:00 – 17:00 hr
	Sa (6) – Do (7)	7:00 – 22:00 hr	22:00 – 7:00 hr

¿Aparece el símbolo pantalla?

Aparece el símbolo en la pantalla cuando las pilas están bajas. Sustituyalas con 2 pilas nuevas alcalinas tipo AAA. Proceda como sigue:

- Prepare las dos pilas nuevas alcalinas tipo AAA
- Extraiga el compartimento de las pilas, y luego las pilas, inserte las nuevas pilas, y antes de 1,5 minutos, inserte de nuevo el compartimento de las pilas
- Asegúrese de que las pilas extraídas son desechadas correctamente según la normativa medioambiental vigente

¿Quiere bloquear los botones?

mode	<p>Presione mode durante al menos 7 segundos y suelte para activar el bloqueo de los botones. Repetir para desbloquear.</p> <p>La unidad opera con normalidad cuando los botones están bloqueados, pero no se puede realizar cambio alguno.</p>
-------------	--

¿Quiere enlazar el transmisor con el receptor?

<p>+</p> <p>-</p> <p>learn mode</p>	<p>Por favor, referirse a las instrucciones incluidas en la unidad RDE-MZ6.</p>
--	---

¿Quiere cambiar los parámetros?

<p>+</p> <p>-</p> <p>ok mode</p>	<p>Si quiere cambiar los parámetros de control, proceda como sigue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presione + y - simultáneamente durante 5 segundos • Soltar y aparece el parámetro "P01" en la parte inferior. • Presione + o - para seleccionar el parámetro que necesita ajustar • Presione ok para seleccionar el parámetro • Presione + o - para ajustar el valor • Presione ok para confirmar y salvar el valor ajustado • Presione mode para salir sin guardar los parámetros o espere a que el programa salga automáticamente
---	--

Lista de parámetros

Nº Parámetro	Descripción	Rango de ajuste (defecto)
P01	Formato hora	1 = 24:00 horas (defecto) 2 = 12:00 AM/PM
P02	Selección de °C o °F	1 = °C (defecto) 2 = °F
P03	Pantalla temperatura estándar	1 = temperatura ambiente (defecto) 2 = consigna
P04	Calibración sensor de temperatura	-3...3 °C Salto 0.5 °C (-6...6 °F, salto 1 °F) Defecto: 0 °C
P06	Bloqueo consigna de confort	0 = OFF (defecto) 1 = ON → bloqueo acorde al ajuste de consigna temperatura permanente
P08	Bloqueo consigna de economía	0 = OFF (defecto) 1 = ON → bloqueo acorde al ajuste de consigna temperatura permanente
P09	Zumbador	0 = OFF 1 = ON (defecto)
P10	Mostrar icono protección antihielo	0 = OFF (defecto) 1 = ON y siempre a 5 °C
P11	Tipo de programa para el modo Auto	0 = Días individuales (defecto) 1 = Todos los días 7 2 = Días 5-2
P12	Funcionamiento periódico bomba	0 = OFF (defecto) 1 = ON
P14	X1 entrada externa	0 = sin entrada (defecto) 1 = sonda externa 2 = entrada digital
P15	Limitación temperatura	0 = OFF (defecto) 1 = ON;
P16	Máx. limitación de temperatura para suelo radiante	35...60 °C, saltos 1 °C o 95...140 °F, saltos 1 °F Defecto: 55 °C
P17	Contacto de ventana	0 = normalmente abierto (defecto) 1 = normalmente cerrado
P19	Número de secuencia de la unidad ambiente	0 = No muestra zona (RF off) 1 = Número zona 1 (para estándar RF) (defecto) 6 = Número zona 6
P20	Enlace RF	0 = OFF (defecto) 1 = ON
P21	Rango de escaneo para los botones capacitivos Nota: un rango de escaneo pequeño significa menor duración de las pilas.	0.2 = 0.25 s 0.5 = 0.5 s 1.0 = 1.0 s (defecto) 1.5 = 1.5 s
P22	Cargar ajustes de fábrica	0 = OFF (defecto) 1 = cargar
P23	Información versión de software	Sin ajuste posible



**Institut
Automatització, S.L.**

c\ Gomis, 29-33, 08023 BARCELONA

Tel.: 93 454 20 06
Fax: 93 323 70 59

iac@instauto.com
www.instauto.com

www.
**TODO-
CONTROL**.com
SOLUCIONES PARA AUTOMATIZACIÓN Y CLIMATIZACIÓN