



Seleccione el modo de operación

Pulse el botón de modo de operación  para seleccionar uno de los 5 modos.

Modos de operación con programa de hora




El controlador ofrece los programas de hora **Automático**  y **Día de excepción** .

¿Hace demasiado calor o frío?


Pulse  o  para establecer la temperatura. El ajuste es temporal y sólo está activo hasta la próxima vez que el controlado active un cambio.

Nota: Para establecer sus propios programas, consulte: "Introducir temperaturas personalizadas y tiempos de conmutación".







Modos de funcionamiento continuo

El controlador ofrece modos de operación continua "Modo confort continuo" , "Modo de ahorro de energía continuo"  y modo de protección (antihielo o sobrecalentamiento) .

¿Hace demasiado calor o frío?

Pulse  o  Para establecer la temperatura continua.























Introducir fecha y hora

	Botón de selección en posición 1 (ajuste de la hora): Pulse  o  para establecer la hora.
	Botón de selección en la posición 2 (fecha: día/mes/año): Pulse  o  para establecer la fecha.
RUN	Vuelva a colocar el botón de selección en la posición RUN.
Nota:	no es necesario introducir la fecha y hora cuando se ha equipado el receptor DCF77 para la señal de la hora de Frankfurt (Alemania). La pantalla de tiempo muestra PASS .

Introducir temperaturas personalizadas y tiempos de conmutación

El controlador cuenta con tres modelos diferentes de programa que puede asignar a bloques de días de la semana 1-5, al bloque de fin de semana 6-7 o a días individuales 1...7.

Proceda como sigue:
















	Seleccione el modo de operación  o  .
	Botón de selección en posición 3 (días de la semana 1-5 , fin de semana 6-7 , días individuales 1..7): Pulse  o  para seleccionar el bloque (días de la semana, fin de semana) o el día individual. Nota: Si hace algún cambio a días individuales, se deshace el bloque correspondiente. Sólo puede restaurar un bloque reiniciando el controlador.
	Botón de selección en posición 4 (número de fases de confort): Pulse  o  para establecer el número de fases de confort.
	Botón de selección en posición 5 (hora de inicio de la fase de confort 1): Pulse  o  para establecer la hora inicial.
	Botón de selección en posición 6 (temperatura de la fase de confort 1): Pulse  o  para establecer la temperatura.
	Botón de selección en posición 7 (hora de fin de la fase de confort 1): Pulse  o  para establecer la hora final.
	Posiciones del botón de selección 8...10 (fase de confort 2) y posiciones del botón de selección 11...13 (fase de confort 3): Mismo procedimiento que el descrito anteriormente para la fase 1.
	Botón de selección en posición 14 (temperatura de ahorro de energía en los programas de conmutador horario Automático y Día de excepción): Pulse  o  para establecer la temperatura. Nota: La temperatura de ahorro de energía es válida de lunes a domingo. No depende del modo de operación "Ahorro de energía continuo".
RUN	Mueva el botón de selección a la posición RUN y cierre la tapa.

Introducir vacaciones o ausencias

Puede introducir el inicio, la temperatura y el final de sus vacaciones. El controlador cambia para definir la temperatura de vacaciones al inicio de las vacaciones y vuelve al modo de operación predefinido al final de las vacaciones.

Durante el modo de vacaciones, el símbolo  parpadea y se muestra el final de las vacaciones.

Proceda como sigue:




	Botón de selección en posición 15 (inicio de la ausencia): Pulse  o  para establecer el inicio de las vacaciones (fecha).
	Botón de selección en posición 16 (temperatura durante la ausencia): Pulse  o  para establecer la temperatura que se establecerá durante las vacaciones.
	Botón de selección en posición 17 (fin de la ausencia): Pulse  o  para establecer el final de las vacaciones (fecha).
RUN	Vuelva a colocar el botón de selección en RUN. El símbolo  aparece a la izquierda del símbolo  . Para salir del modo de vacaciones de forma prematura, pulse  ,  ,  ,  o mueva el botón de selección.

Introducir la temperatura para el mando a distancia activo







Con el mando a distancia, puede seleccionar la temperatura. La activación del mando a distancia permite controlar inmediatamente la temperatura de operación de forma remota, independientemente del modo de operación actual. Una vez que apague el mando a distancia, el dispositivo vuelve al modo de operación definido.

El símbolo  parpadea con el mando a distancia activo.






Proceda como sigue:

	Botón de selección en posición 18 (temperatura para el mando a distancia activo): Pulse  o  para establecer la temperatura para el mando a distancia activo.
RUN	Vuelva a colocar el botón de selección en RUN.






Restablecer los ajustes de fábrica

	Pulse  y  a la vez con el botón de modo de operación  durante 3 segundos. Todos los ajustes de temperatura y tiempo se restablecen a los valores predeterminados. El reloj se inicia a las 12:00.
	
	
Precaución: ¡Se perderán todos los ajustes personalizados!	




Ajustes de fábrica: Calefacción

		20 °C
		16 °C
		8 °C
		12 °C



Ajustes de fábrica: Refrigeración

		24 °C
		28 °C
		35 °C
		30 °C

Ajustes de fábrica: Tiempos de conmutación










Fases de confort	P1	P2	P3	P4	P5	P6
1. 	07:00	23:00	PASS	PASS	PASS	PASS
2. 	06:00	08:00	17:00	22:00	PASS	PASS
3. 	06:00	08:00	11:00	13:00	17:00	22:00

Activar el modo Fiesta

Sólo es posible activar el modo Fiesta en los modos de operación  y . En el modo Fiesta, el dispositivo controla cualquier temperatura seleccionable para cualquier hora seleccionable.

En el modo Fiesta, se muestra el símbolo  junto con el fin del modo Fiesta.

Proceda como sigue:

	1. Pulse  durante 3 segundos.
	2. Pulse  o  para establecer la duración del modo Fiesta. El modo Fiesta puede durar un máximo de 9 horas.
	La entrada se acepta transcurridos 20 segundos o cuando pulse  .
	3. Pulse  o  para establecer la temperatura.
	4. El modo Fiesta finaliza automáticamente una vez que termina la duración de la fiesta o cuando pulsa  o  .