

PLÁSTICO MÁGICO INKJET ESPECIAL FOTOS

¡IMPRIMIR Y ENCOGER!



Elija una foto en su ordenador.



Imprimir foto en impresora de inyección de tinta.



Cortar para dar la formar que se desee.



Encoger la foto en el horno.



Encoge 7 veces de talla y aumenta 7 veces el grosor.

PACKAGING 2 FORMATOS



Hojas Shrinkjet A6

Ref. S2103



1



10x



Hojas Shrinkjet A4

Ref. S2101



1



10x

CONSEJOS DE USO

Es absolutamente vital ACLARAR/ILUMINAR todas las fotos para que parezcan muy PÁLIDAS Y DESCOLORIDAS, ya que los colores se intensificarán mucho cuando encojan.

Para ello necesitará un buen programa de edición de imágenes como **ipiccy.com**, el cual le será muy fácil de utilizar y del que le facilitamos el enlace web: <http://ipiccy.com/> así cómo los pasos de uso:

- 1.- Haga clic en "start editing" (iniciar edición).
- 2.- Haga clic en "upload photo" (subir foto).
- 3.- Haga doble clic sobre la foto elegida de su biblioteca de imágenes y esta se abrirá en la página web de **ipiccy.com**.
- 4.- Cuando el icono "camera" (cámara) aparezca resaltado, clique la pestaña "exposure" (exposición). Deslice la barra "exposure" hacia la derecha para incrementar el brillo de la foto hasta un 50%.
- 5.- Guarde su foto haciendo clic en el icono "floppy disc" (disquete) que se encuentra en la parte superior. A continuación volverá a su biblioteca de imágenes.

NOTA. Sólo se guardarán los archivos jpeg.