SIEMENS Instrucciones de manejo

RDE100.1RFS es un termostato sin cables, y el receptor RDE-MZ6. Esta unidad le permite ajustar la temperatura ideal de su ambiente cuando usted quiera. Hay varios perfiles horarios que pueden ser ajustados a sus necesidades particulares.



¿Quiere ajustar la hora y el día?

set	Proceda como sigue:		
ok	•	Presione set y seleccione ()	
+	•	Presione ok y la hora parpadea para ser ajustada	
-	•	Presione + o – para ajustar la hora	
mode	•	Presione ok para confirmar	
	•	El día de la semana parpadea, presione + o - para seleccionar el día deseado	
	•	Presione ok para guardar el valor	
	•	Presione mode para salir o esperar a que el programa salga de forma automática	

¿Quiere cambiar la consigna de temperatura del ambiente?

+	Presione + o – para incrementar o decrementar la consigna ambiente en saltos de 0.5 °C / 1 °F. Proceda como sigue:	
ok	• Presione + o – para ajustar la consigna de	
set	forma temporal.	
mode	Este ajuste se resetea tan pronto como se cambia el modo operativo.	
	 Presione ok, set o mode para guardar el valor o esperar a que el programa salga automáticamente 	
	 Para bloquear las consignas, utilice los parámetros P06 y P08. 	

¿Quiere cambiar el modo operativo?

Mode	El termostato puede trabajar en modo Confort, en modo Económico y en modo Auto. El cambio entre estos modos de trabajo se puede hacer de forma manual pulsando mode .
Modo Confort permanente (24 h). Seleccionando este modo mantiene la temperatura de Confort sin conmutaciones. utiliza en los periodos de ocupación.	
C Modo Economy permanente (24 h). Seleccionando este modo mantiene la temperatura de Economía sin conmutaciones. Se utiliza en los periodos de no ocupación, como por ejemplo por la noche.	
	Description of the second s
!	Nota: Protección antihielo es una función siempre activa. Tan pronto como la temperatura cae por debajo de 5 °C, la unidad active automáticamente la calefacción <u>\()</u> .

¿Quiere cambiar las consignas de temperatura permanentes?

set	Presione set y seleccione		
ok	Presione ok para confirmar		
+	Presione mode para seleccionar un modo operativo, Confort o Economía		
mode	 Presione + o – para ajustar la consigna permanente 		
	Presione ok para confirmar		
	 Presione mode para salir o espere a que el programa salga automáticamente 		
!	Nota:		
	Estas consignas permanentes son utilizadas durante el modo Auto.		

Trucos para el ahorro energético sin sacrificar el confort

- Seleccione el modo Auto durante los periodos de calefacción, y ajustes los horarios acorde a sus hábitos domésticos
- Seleccionar el modo Economía o Vacaciones durante largos periodos de no ocupación y durante el verano

¿Quiere ajustar el modo Vacaciones?

set ok	Utilice el modo Vacaciones para ajustar el termostato a una temperatura durante su ausencia.		
+ — mode	 Presione set y seleccione [1] Presione ok para confirmar Presione + o - para ajustar la consigna de temperatura Presione ok para confirmar Presione + o - para ajustar el número de días de vacaciones (Nota: 0 = modo Vacaciones OFF) Presione ok para guardar los valores Cuando el modo Vacaciones está activado, en la pantalla se muestran los días restantes 		
!	Nota: Si presiona el botón mode mientras el modo Vacaciones está active, la función se desactiva y el símbolo 🛄 desaparece. Si los valores de consigna de Confort y Economía están bloqueados, el valor de la consigna inferior bloqueada es la consigna del modo Vacaciones. Puede ajustar la consigna de temperatura desde los 5°C hasta el valor inferior de las consignas bloqueadas.		
¿Quiere horario Opción 1: del día (P	 programar su propio programa ? Programa horario con selección individual 11=0) 		
set ok	Puede seleccionar el modo Confort o Economía para cada intervalo de 15 minutos del día. La barra boraria de 0:00 a 24:00 boras le permite		











Programa horario por defecto de fábrica 7-días

Valor	Día/s	Modo Confort	Modo Economía
por defecto	Lu (1) – Vi (5)	6:00 – 8:00 hr 17:00 – 22:00 hr	22:00 – 6:00 hr 8:00 – 17:00 hr
	Sa (6) – Do (7)	7:00 – 22:00 hr	22:00 – 7:00 hr

¿Quiere enlazar el transmisor con el receptor?

+	El RDe100.1RF comunica con el RCR100RF una frecuencia de 433 MHz.		
learn	Para enlazar el transmisor con el receptor proceda como sigue:		
mode	Ajustes del receptor RCR100RF:		
	1) Presione y suelte el botón learn del		
	RCR100RF durante 3 segundos lo reseteará.		
	que el RCR100RF está en modo aprendizaje.		
	Ajustes del transmisor RDE100.1/RF:		
	 En el transmisor, introducir los ajustes de los parámetros (Ver la sección ¿Quiere cambiar los parámetros?). 		
	 Comprobar que el parámetro P19 no es 0. 0 significa la función vía radio está deshabilitada. Por defecto P19 es 1. 		
	 5) Proceder con el parámetro P20. Presionar mode y el parámetro P20 = 0 (OFF) parpadea. 		
	Ajustar el valor presionando + para cambiar a P20 = 1 (ON), y presionar mode para confirmar		
	6) Durante el proceso de enlace, la pantalla muestra "rF" y "Lrn". Esperar el tiempo hasta la sincronización, el transmisor sale del modo de ajuste de parámetros.		
	Enlace vía radio realizado correctamente:		
	 El LED en verde del RCR100RF parpadea durante 10 minutos para indicar que el enlace con el RCR100RF se ha completado correctamente 		
	Recomendaciones:		
	 8) Test adicional para asegurar que la señal vía radio es correcta: En el RDE100.1/RF, cambie el modo operativo pulsando mode o cambie la consigna presionando + o En el RCR100RF, el LED verde debe parpadear durante 3 segundos antes de quedarse fijo. En paralelo, se debe observar el radiador, caldera o indicador de calefacción (si se tiene) que ha cambiando de modo. 9) Si los pasos 7 u 8 son correctos, indica que 		
	el enlace entre las unidades se ha llevado a cabo de forma correcta.		
	Enlace vía radio no realizado correctamente: 10) Si el RCR100RF falla al recibir los datos vía radio, el LED empieza a parpadear en rojo**. Repetir los pasos 1 a 8 hasta que el enlace se haga correctamente.		
	Nota:		
1	Siempre iniciar el aprendizaje del Receptor antes de iniciar un enlace con el Transmisor		
	Las unidades se han de emplazar en un lugar donde se asegure que las señales del Transmisor y Receptor tienen limitadas las interferencias vía radio externas.		
	**En modo normal, si hay una pérdida de señal debido a interferencias imprevisible, no necesita hacer nada ya que el receptor recobrará señal automáticamente.		
	El enlace se mantiene guardada incluso ante un fallo de red. La comunicación se reestablece automáticamente después de unos minutos sin manipulaciones por parte del usuario.		

¿Aparece el símbolo 🗂 pantalla?

Aparece el símbolo 🔲 en la pantalla cuando las pilas están bajas. Sustituyalas con 2 pilas nuevas alcalinas tipo AAA. Proceda como sigue:

- Prepare las dos pilas nuevas alcalinas tipo AAA
- Extraiga el compartimento de las pilas, y luego las pilas, inserte las nuevas pilas, y antes de 1,5 minutos, inserte de nuevo el compartimento de las pilas
- Asegúrese de que las pilas extraídas son desechadas correctamente según la normativa medioambiental vigente

¿Quiere bloquear los botones?

mode	Presione mode durante al menos 7 segundos y suelte para activar el bloqueo de los botones. Repetir para desbloquear.
	La unidad opera con normalidad cuando los botones están bloqueados, pero no se puede realizar cambio alguno.

Indicaciones del LED del receptor

Estado RCR	Estado LED	
Arranque (o reset)	El LED alterna entre color rojo y verde durante 5sg, luego cambia a rojo permanentemente. Nota: Si el receptor ya ha sido programado, muestra inmediatamente el estado rojo permanentemente.	
Modo aprendizaje	El LED alterna entre color rojo y verde.	
Modo aprendizaje correcto	Si el RCR ya ha aprendido, el LED verde parpadea durante 10 minutos.	
Señal OK y cambio del estado de la salida	El LED verde esta fijo, y si cambia el estado de la salida, el LED verde parpadea por 3sg y luego vuelve a un estado de fijo.	
Fallo de recibir los datos vía radio	Si el RCR falla al recibir los datos vía radio, y después de 125 minutos, el LED rojo empieza a parpadear	
	Si el RCR recupera la señal, el equipo vuelve al estado anterior del LED.	

¿Quiere cambiar los parámetros?

+ -	Si quiere cambiar los parámetros de control, proceda como sigue:	
ok mode	 Presione + y – simultáneamente durante 5 segundos 	
	 Soltar y aparece el parámetro "P01" en la parte inferior. 	
	 Presione + o – para seleccionar el parámetro que necesita ajustar 	
	• Presione ok para seleccionar el parámetro	
	 Presione + o – para ajustar el valor 	
	 Presione ok para confirmar y salvar el valor ajustado 	
	 Presione mode para salir sin guardar los parámetros o espere a que el programa salga automáticamente 	

Lista de parámetros

№ Descripción Parámetro		Rango de ajuste (defecto)	
P01	Formato hora	1 = 24:00 horas (defecto) 2 = 12:00 AM/PM	
P02	Selección de °C o °F	1 = °C (defecto) 2 = °F	
P03	Pantalla temperatura estándar	1 = temperatura ambiente (defecto) 2 = consigna	
P04	Calibración sensor de temperatura	-33 °C Salto 0.5 °C (-66 °F, salto 1 °F) Defecto: 0 °C	
P06	Bloqueo consigna de confort	0 = OFF (defecto) 1 = ON → bloqueo acorde al ajuste de consigna temperatura permanente	
P08	Bloqueo consigna de economía	0 = OFF (defecto) 1 = ON → bloqueo acorde al ajuste de consigna temperatura permanente	
P09	Zumbador	0 = OFF 1 = ON (defecto)	
P10	Mostrar icono protección antihielo	0 = OFF (defecto) 1 = ON y siempre a 5 °C	
P11	Tipo de programa para el modo Auto	0 = Días individuales (defecto) 1= Todos los días 7 2= Días 5-2	
P12	Funcionamiento periódico bomba	0 = OFF (defecto) 1 = ON	
P14	X1 entrada externa	0 = sin entrada (defecto) 1 = sonda externa 2 = entrada digital	
P15	Limitación temperatura	0 = OFF (defecto) 1 = ON;	
P16	Máx. limitación de temperatura para suelo radiante	3560 °C, saltos 1 °C o 95140 °F, saltos1 °F Defecto: 55 °C	
P17 ►	Contacto de ventana	0 = normalmente abierto (defecto) 1 = normalmente cerrado	
P19	Número de secuencia de la unidad ambiente	0 = No muestra zona (RF off) 1 = Número zona 1 (para estándar RF) (defecto) 6 = Número zona 6	
P20	Enlace RF	0 = OFF (defecto) 1 = ON	
P21	Rango de escaneo para los botones capacitivos Nota: un rango de escaneo pequeño significa menor duración de las pilas.	0.2 = 0.25 s 0.5 = 0.5 s 1.0 = 1.0 s (defecto) 1.5 = 1.5 s	
P22	Cargar ajustes de fábrica	0 = OFF (defecto) 1 = cargar	
P23	intormacion versión de software	Sin ajuste posible	



Institut Automatització, S.L.

c\ Gomis, 29-33, 08023 BARCELONA

Tel.: 93 454 20 06 Fax: 93 323 70 59 iac@instauto.com www.instauto.com

