



Montageanleitung

5G0 054 801

Original Freischaltung Müdigkeitserkennung

CN ⇒ 操作页 4	CZ ⇒ Strana 5	E ⇒ Página 6	F ⇒ Page 7
GB ⇒ Page 8	I ⇒ Pagina 9	JPN ⇒ 10 ページ	NL ⇒ Pagina 11
P ⇒ Página 12	PL ⇒ Strona 13	RUS ⇒ Стр. 14	S ⇒ Sida 15

Lieferumfang:

- ◆ 1 x Softwarezertifikat
- ◆ 1 x Montageanleitung

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel:

- ◆ Fahrzeugdiagnosetester mit ODIS-Service ab Version 19.20
- ◆ Batterieladegerät -VAS 590X-

Arbeitsablauf:

Hinweis

- ◆ *Diese Software-Aktualisierung muss von einer Fachwerkstatt durchgeführt werden. Unter Umständen wird ergänzende, fahrzeugspezifische Literatur benötigt. Unsachgemäße Handhabung kann zu Schäden am Fahrzeug führen.*
- ◆ *Es ist sicherzustellen, dass die Ruhespannung der Fahrzeugbatterie mindestens 12,5 Volt beträgt. Zur Erhaltung der Bordspannung während des gesamten Ablaufs ein Batterie-Ladegerät -VAS 590X- anschließen.*
- ◆ *Während der Software-Aktualisierung darf keine Diagnose oder sonstige Aktion mit dem Fahrzeugdiagnosetester durchgeführt werden.*
- ◆ *Zur Software-Aktualisierung werden der Aktivierungs-Code, die Aktivierungs-Nummer und der Aktivierungs-Pin benötigt. Diese Angaben können dem beiliegenden Softwarezertifikat entnommen werden.*
- ◆ *Technische Änderungen vorbehalten.*

- Fahrzeugdiagnosetester bei ausgeschalteter Zündung am Diagnoseanschluss des Fahrzeugs anschließen.
- Zündung einschalten.
- Betriebsart „Geführte Fehlersuche“ auswählen und das Fahrzeug identifizieren.
- Nach dem Abfragen der Steuergeräte zu „Sonderfunktionen“ wechseln und das Prüfprogramm „Funktions-Freischaltungs-System“ starten.
- Schaltfläche „Funktion Freischalten“ auswählen.
- Diagnoseadresse „19“ eingeben (freizuschaltendes Steuergerät) und Anweisungen auf dem Bildschirm des Fahrzeugdiagnosetesters folgen.

Zur Freischaltung wird die Onlineverbindung hergestellt und die Softwareanpassung durchgeführt.

- Nach erfolgreicher Freischaltung Infotainmentsystem neu starten (Ein-/Ausschalter des Infotainmentsystems länger als 10 Sekunden gedrückt halten).
- Geführte Fehlersuche beenden.
- Verbindung des Fahrzeugdiagnosetesters trennen.