

Actualización de software

Software update

Modelo / Model: Energy Sistem Urban Box 5+

Actualización aplicable a las unidades con **número de serie** que comienza por: **093-**, **1103-**, **1104-**
Update applicable to units with **serial number** beginning with: **093-**, **1103-**, **1104-**

Importante: Verifica el número de serie del producto antes de realizar la actualización. Puedes encontrarlo en la base de la caja del producto.

Important: Check the serial number of the product before updating. You can find it at the base of the product box.



Mejoras implementadas en el software

Improvements implemented in the software

- Ecualización de sonido mejorada.
Improved sound equalization.
- Mejora en la experiencia de uso.
Improved user experience.

Por favor, siga los siguientes pasos para la actualización del software del producto:

Please, following the next steps for update the software of the product:

- 1) Cargue la batería del producto al 100%.
Charge the product's battery to 100%.
- 2) Extrae y copia el archivo adjunto llamado "updata.bfu" en la raíz de una memoria USB junto con una canción cualquiera en formato mp3.
Copy the attached file named "updata.bfu" to the root of a USB memory stick along with any song in mp3 format.
- 3) Enciende el producto, espera 10 segundos e inserta la memoria USB.
Turn on the product, wait 10 seconds and insert the USB memory.

- 4) La actualización se iniciará. Espera a que termine de actualizar, puede llevar unos minutos.

NO APAGUES EL PRODUCTO DURANTE LA ACTUALIZACIÓN.

The update will start. Wait for the update to finish, it may take a few minutes.

DO NOT TURN OFF THE PRODUCT DURING THE UPGRADE.

- 5) El producto emitirá unos pitidos indicando que la actualización ha terminado. Desconecta la memoria USB y borra el archivo "updata.bfu".

The product will beep indicating that the update has finished.

Unplug the USB stick memory and delete the file "updata.bfu".

- 6) Conecta el cable de carga durante 10 segundos y vuelve a desconectarlo.

Connect the charging cable for 10 seconds and disconnect it again.

- 7) Tu producto ya está actualizado, puedes usarlo con normalidad.

Your product is already updated, you can use it again.