


## Instalación

Una vez descargado el software, procede a su instalación ejecutando el fichero ejecutable "ESG M2 Flash" y sigue los pasos de instalación.

Al finalizar la instalación, accede al programa para personalizar tu *Gaming Mouse ESG M2 Flash* a tu gusto. Aparecerá la siguiente página de inicio por defecto.

**Nota:** Compatibilidad con versiones de Windows XP, Windows 7, Windows 8 y Windows 10.



## Selección perfil

Dispones de 2 perfiles, "Perfil 1" y "Perfil 2", en el que podrás personalizar las acciones de cada botón del ratón al que más se adapte a tu forma de jugar. Asegúrate en cuál perfil estás trabajando ya que los cambios se aplicarán al instante en el perfil que tengas seleccionado en éste momento.

Clica el botón "Guardar Perfil" para guardar el perfil en tu PC o clica el botón "Cargar Perfil" para cargar un perfil ya previamente guardado.

Haz clic al botón "Restaurar" para establecer la configuración de botones por defecto de fábrica.


## Configuración botones

Personaliza las acciones de cada botón del ratón al que más se adapte a tu forma de jugar. Guíate por la numeración de los botones y asigna para cada uno de ellos las acciones que quieres que ejecuta.

Guíate por la numeración de los botones y asigna para cada uno de ellos las acciones que quieres que ejecuta.


## Configuración avanzada

Selecciona con el cursor de tu *Gaming Mouse ESG M2 Flash* la opción "Avanzado". Aparecerá la ventana siguiente para que puedas configurar otras características:



## Ajustes de tecla de disparo

Una acción que te puede ayudar mucho en tus juegos de FPS es configurar la repetición e intervalo de clics para ejecutar una ráfaga de disparos.



Dispones de la posibilidad de configurar tres modos de disparos que podrás asignar al botón que desees.

Para ello selecciona el número de clics que quieres que ejecute en la casilla "Repetir" como también el intervalo de tiempo, en milisegundos, que debe transcurrir entre un clic y otro en la casilla "Intervalo".

Activa la casilla "Continuo" si deseas que el modo de disparo se ejecute en bucle si mantienes pulsado el botón que vas a asignar como tecla de disparo.

Con los modos de disparo configurados anteriormente, podrás asignar cada uno de ellos al botón que quieras del ratón. Los identificarás por el nombre de "Tecla de disparo 1, 2 y 3", dentro de la categoría de teclas especiales.

## Ajustes de DPI (puntos por pulgada)

Tienes la opción de ajustar 6 valores diferentes de DPI con valores comprendidos entre 200 y 6400, e incrementos de  $\pm 200$ . Elige el que más se ajuste a tus necesidades.



Desplaza el cursor de cada DPI seleccionable para fijar el DPI deseado y asigna un color para cada uno de ellos con el objetivo de tenerlos identificados por colores en el momento que cambies de DPI a través del *Botón DPI + (4)* o *Botón DPI - (5)* del ratón, ya que observarás como las luces del ratón parpadearán en el color que hayas configurado previamente.

## Ajustes de Ratón

Ajusta los parámetros básicos de tu ratón al que más cómodo te sientes, como pueden ser la velocidad de movimiento y su precisión, la velocidad de doble clic como también la velocidad del botón de desplazamiento.




## Ajustes de tasa de sondeo

Tu *Gaming Mouse ESG M2 Flash* te da la opción de establecer la tasa de sondeo, es decir, la frecuencia con la que informa su posición a tu PC, siendo 125MHz (cada 8 ms) la mínima y 1000MHz (cada 1 ms) la máxima:




## Configuración iluminación

Selecciona la opción iluminación y ambienta tu escritorio con los distintos efectos de luz que te ofrece tu *Gaming Mouse ESG M2 Flash*:




## Configuración macros

Personaliza tu secuencia o comandos de teclas y asígnalo al botón que quieras de tu ratón para que lo ejecute. Para ello dirígete con el ratón a la opción Macro y observarás la siguiente pantalla:



Clica el botón "Nueva Macro" para empezar a preparar tu personalización de comandos de teclas. Se añadirá a la ventana de "Lista de macros". Si clicas el botón derecho sobre la ventana de lista de macros te saldrán más opciones en el que podrás renombrar, exportar e importar macros de tu PC.

Antes de grabar, te recomendamos que configures las siguientes opciones:



**Grabación en tiempo real:** Inserta automáticamente los tiempos de retardo reales que realices entre las teclas pulsadas.

**Tiempo de retraso:** Inserta automáticamente el mismo tiempo de retraso entre las teclas pulsadas. Por ello introduce el valor del tiempo de retraso en ms.

**Sin retraso:** No añade tiempo de retraso entre las teclas pulsadas.

**Hasta dejar de presionar la tecla macro:** Una vez asignes la macro personalizada al botón de tu ratón, la macro se ejecutará mientras mantengas pulsado el botón asignado. Al soltar dicho botón, dejará de ejecutar.

**Número de ciclos (1-254):** Cuando asignes la macro creada a un botón de tu ratón, la macro se ejecutará en bucle el número de veces que hayas introducido (mínimo 1 y máximo 254 veces).

Una vez hayas grabado la combinación de teclas en el contenido de la macro, puedes editar sobre cada una de ellas. Para ello selecciona con el botón derecho encima de la acción y te saldrán las opciones de "Editar", "Borrar" e "Insertar" para que termines de depurarlo a tu gusto.

Una vez hayas finalizado tu macro, pulsa el botón "Agregar". Se te guardará la macro creada en el "Almacenamiento en el ratón" para que lo puedas asignar a cualquiera de tus botones a través de tu perfil.