

ENERGY♥SISTEM



Guía rápida. Quick guide. Guide rapide. Guia rápida. Kurzanleitung. Guida rapida. Rychlý průvodce. Ghid rapid. Greitas vadovas.



Conexiones. Connections. **Connexions.** Portas. **Anschlüsse.** Connessioni. **Připojení.** Conexiuni. **Jungtys.** Połączenia.


3,5 mm JACK




USB TYPE-A




Control de volumen. Volume control. **Réglage du volume audio.** Controlo do volume. **Lautstärkeregler.** Controllo del volume. **Ovládání hlasitosti.** Control volum. **Garso valdymas.** Regulacja głośności.



Contenido. Content. **Contenu.** Conteúdo. **Inhalt.** Contenuto. **Obsah.** Con inut. **Turinys.** W zestawie.





x1



x1




Presentación general. General overview. **Présentation générale.** Apresentação geral. **Allgemeine Präsentation.** Presentazione generale. **Obecná prezentace.** Prezentare generală. **Bendras pristatymas.** Ogólna prezentacja.




Silenciar el micrófono. Muting the microphone. **Coupure du microphone.** Silenciar o microfone. **Stummschalten des Mikrofons.** Silenziare il microfono. **Ztlumení mikrofónu.** Dezactivare microfon. **Nutildyti mikrofona.** Wyciszenie mikrofonu.


ON



OFF



Uso del micrófono. Using the microphone. **Utilisation du microphone.** Utilizar o microfone. **Benutzung des Mikrofons.** Uso del microfono. **Použití mikrofónu.** Utilizarea microfonului. **Mikrofono naudojimas.** Używanie mikrofonu.



Mucho más en. Find out more at. **En savoir plus sur.** Mais informações em. **Mehr auf.** Molto altro su. **Mnohem víc na.** Mai multe informa ii pe. **Dar daugiau.**



www.energysistem.com/manuals

ENERGY♥SISTEM
— Turn life into music —

ES.

GARANTÍA

Consulta las condiciones de garantía en www.energysystem.com/condiciones-de-garantia. A través del apartado de soporte de nuestra web también podrás consultar los manuales de usuario, descargar archivos relacionados con el producto, así como realizar una consulta al servicio técnico. También puedes dirigirte al lugar donde compraste el producto, presentando la factura o ticket de compra.

MARCAS COMERCIALES

Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. © 2022 por Energy Sistem Technology, S.A. Todos los derechos reservados.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio del presente documento, Energy Sistem Technology, S.A, declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva CE 2014/30/EU aplicada a los productos relacionados con la energía y la Directiva RoHS 2011/65/EU aplicada a la restricción en la utilización de sustancias peligrosas.

AVISO DE WEEE

Este producto no debe desecharse con los residuos domésticos. Usted tiene la responsabilidad de hacerlo conforme a las leyes y directrices ambientales locales depositándolo en un punto de reciclaje de productos electrónicos.

SEGURIDAD

Lea las instrucciones indicadas en el manual de uso. Respete las advertencias. No exponga el producto a fuego o fuentes de calor excesivo. No utilice este artículo dentro de su embalaje. No use el producto si está aparentemente dañado. No utilice el producto para ningún otro uso que no sea el previsto. No desmonte el producto. No trate de sustituir las baterías internas del producto. No utilice el producto mientras conduce un vehículo. Mantenga el embalaje y los accesorios del producto fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos para evitar accidentes.

PREVENCIÓN DE PÉRDIDA AUDITIVA

Precaución: Escuchar música a un volumen elevado durante largos periodos de tiempo puede producir daños permanentes en la audición. Para evitar daños auditivos recomendamos bajar el volumen del dispositivo reproductor antes de iniciar la reproducción y posteriormente subir el volumen gradualmente hasta alcanzar un nivel de audición cómodo y moderado.

EN.

WARRANTY

Please visit www.energysystem.com/terms-warranty to see the full warranty terms and conditions. You can find user manuals, download product-related files and contact our technical team in the support section of our website. You may contact the distributor from whom you purchased the product and present the purchase receipt or invoice.

TRADEMARKS

All company brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies. Specifications are subject to change without notice. © 2022 by Energy Sistem Technology, S.A. All rights reserved.

EU CONFORMITY

Energy Sistem Technology, S.A. hereby declares that this device complies with the essential requirements and other relevant provisions of EC Directive 2014/30/EU, as applies to energy-related products, and RoHS Directive 2011/65/EU, as applies to restricted use of hazardous substances.

WEEE NOTICE

This product should not be disposed of with household waste. It is your responsibility to act in accordance with local environmental laws and guidelines by depositing it at a collection point for recycling of electronic equipment.

SAFETY

Read the instructions in the user's manual. Respect the warnings. Do not expose the product to fire or sources of excessive heat. Do not use this item in its packaging. Do not use the product if it appears to be damaged. Do not use the product for anything other than its intended use. Do not disassemble the product. Do not attempt to replace the product's internal batteries. Do not use the product while driving. Avoid accidents by keeping the product packaging and accessories out of reach of children and pets.

PREVENTION OF HEARING LOSS

Caution: Listening to music at high volume levels for long periods of time can cause permanent damage to hearing. To avoid hearing loss, we recommend lowering the volume of the music player before starting playback and then gradually increasing the volume to a comfortable, moderate listening level.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PT.

GARANTIA

Consulte as condições de garantia em www.energysystem.com/condicoes-garantia. Na secção de apoio do nosso website pode consultar os manuais de utilizador, transferir ficheiros relacionados com o produto, bem como contactar o Apoio Técnico. Também pode contactar a loja onde foi adquirido o produto, apresentando o comprovativo da compra ou fatura.

MARCAS REGISTRADAS

Todos os nomes de empresas, marcas e produtos são marcas comerciais ou registadas das suas respectivas empresas. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. © 2022 Energy Sistem Technology, S.A. Todos os direitos reservados.

CONFORMIDADE UE

Nos termos do presente documento, a Energy Sistem Technology, S.A, declara que este dispositivo cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/30/UE do Parlamento Europeu relativa aos produtos relacionados com o consumo de energia e da Diretiva 2011/65/UE (RoHS) relativa à restrição do uso de substâncias perigosas.

AVISO DE REEE

Este produto não deve ser eliminado com os resíduos domésticos. É da sua responsabilidade depositá-lo num ponto de reciclagem de produtos eletrónicos, em conformidade com a legislação e as diretrizes ambientais locais.

SEGURANÇA

Leia as instruções fornecidas no manual do utilizador. Respeite as advertências. Não exponha o produto a chamas ou fontes de calor excessivo. Não utilize este produto dentro da sua embalagem. Não utilize o produto se este apresentar sinais de danos. Não utilize o produto para qualquer outra finalidade que não seja a prevista. Não desmonte o produto. Não substitua as baterias internas do produto. Não utilize o produto quando estiver a conduzir um veículo. Mantenha a embalagem e os acessórios do produto fora do alcance das crianças e dos animais domésticos para evitar acidentes.

PREVENÇÃO DA PERDA AUDITIVA

Precaução: Ouvir música com um volume alto durante um longo período de tempo pode causar danos permanentes na audição. Para evitar danos auditivos, recomendamos que baixe o volume do leitor antes de iniciar a reprodução e, posteriormente, aumente gradualmente o volume até alcançar um nível de audição confortável e moderado.

DE.

GARANTIE

Informieren Sie sich über die Garantiebedingungen unter www.energysystem.com/garantiebedingungen. Über den Support-Bereich unserer Webseite können Sie auch die Benutzerhandbücher einsehen, Dateien zum Produkt herunterladen und eine Anfrage an den technischen Service stellen. Sie können sich auch unter Vorlage des Kaufbelegs direkt an den Händler wenden.

MARKENZEICHEN

Alle genannten Firmen-, Marken- und Produktnamen sind Schutzmarken oder eingetragene Schutzmarken der jeweiligen Unternehmen. Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. © 2022 von Energy Sistem Technology, S.A. Alle Rechte vorbehalten.

EU-KONFORMITÄT

Hiermit erklärt Energy Sistem Technology, S.A., dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU für energieverbrauchsrelevante Produkte und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe entspricht.

WEEE-HINWEIS

Dieses Produkt darf nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind dafür verantwortlich, es an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltgesetzen und -richtlinien zu entsorgen.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die Anweisungen im Benutzerhandbuch. Beachten Sie die Warnhinweise. Setzen Sie das Produkt keinem Feuer oder übermäßiger Hitze aus. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Verpackung. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es offensichtlich beschädigt ist. Verwenden Sie das Produkt nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck. Zerlegen Sie das Produkt nicht. Versuchen Sie nicht, die eingebauten Batterien des Produkts auszutauschen. Benutzen Sie das Gerät nicht beim Autofahren. Vermeiden Sie Unfälle, indem Sie die Produktverpackung und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.

SCHUTZ VOR HÖRSCHÄDEN

Vorsicht: Das Hören von Musik bei hohen Lautstärken über einen längeren Zeitraum kann zu dauerhaften Hörschäden führen. Um Gehörschäden zu vermeiden, empfehlen wir, die Lautstärke des Musikabspielgeräts vor Beginn der Wiedergabe zu verringern und sie allmählich bis zu einem angenehmen, moderaten Wert zu erhöhen.

CZ.

ZÁRUKA

Záruční podmíanky nájdete na www.energysystem.com/terms-warranty. Prostredníctvom oddiľu podpory nášeho webu môžete také náhľadnúť do užívateľských príručiek, stáhnout si soubory související s výrobkem nebo máte možnost požádat dotaz našemu technickému servisu. Zároveň můžete kontaktovat distributora výrobku předložením faktury nebo nákupní stvrzenky.

OBCHODNÍ ZNAČKY

Všechny společnosti, značky a názvy produktů jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky příslušných firem. Specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. © 2022 Energy Sistem Technology, S.A. Všechna práva vyhrazena.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S PRAVIDLY EU

Tímto dokumentem společnost Energy Sistem Technology, S.A. prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice CE 2014/30/EU týkající se výrobků souvisejících se spotřebou energie a směrnice RoHS 2011/65/EU týkající se omezení používání nebezpečných látek.

UPOZORNĚNÍ OEEZ

Tento produkt nesmí být vyhozen do směsného odpadu. Jste odpovědní za to, že jej zlikvidujete v souladu s místními zákony a směrnicemi na ochranu životního prostředí, a to jeho odevzdáním v místě recyklace elektroniky.

BEZPEČNOST

Přečtěte si pokyny uvedené v uživatelské příručce. Dbejte varování. Nevystavujte produkt ohni nebo zdrojem nadměrného tepla. Nepoužívejte produkt uvnitř obalu. Produkt nepoužívejte, pokud se zdá být poškozený. Nepoužívejte produkt k jinému, než k určenému použití. Nerozebírejte produkt. Nepokoušejte se vyměnit vnitřní baterie produktu. Nepoužívejte produkt při řízení vozidla. Uchovávejte obal a příslušenství produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat a předcházejte tak nehodám.

PREVENČNÍ ZTRÁTY SLUCHU

Upozornění: Poslech hudby při vysoké hlasitosti po dlouhou dobu může způsobit trvalé poškození sluchu. Abyste předešli poškození sluchu, doporučujeme před zahájením přehrávání snížit hlasitost přehrávačového zařízení a poté hlasitost postupně zvyšovat, dokud nedosáhnete minimálně a pohodlné úrovně poslechu.

RO.

GARANȚIE

Consulta i condi Țiile de garan Ție la www.energysystem.com/terms-warranty. Din sec Țiunea de ajutor a site-ului nostru pute i consulta manualele de utilizare, pute i descărca fișiere ale produsului și pute i cere asisten Ța de la serviciul tehnic. De asemenea, pute i contacta distribuitorul produsului prin prezentarea facturii sau a bonului.

MĂRCI COMERCIALE

Toate companiile, mărcile și numele de produse sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiilor. Specifica Țiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. © 2022 Energy Sistem Technology, S.A. Toate drepturile rezervate.

CONFORMITATE UE

Prin prezenta, Energy Sistem Technology, S.A. declară că acest dispozitiv este în conformitate cu cerin Țele esen Țiale și cu alte dispozi Ții relevante din Directiva CE 2014/30/EU, aplicată produselor cu impact energetic și Directiva RoHS 2011/65/EU, aplicată restric Țiilor privind utilizarea substan Țelor periculoase.

NOTĂ WEEE

Produsul nu poate fi eliminat împreună cu deșeurile menajere. Este responsabilitatea dvs. să face i acest lucru conform legisla Ției locale de mediu, prin depunerea acestuia la un punct de reciclare a produselor electronice.

SECURITATE

Citi i instruc Țiunile din manualul de utilizare. Respecta i avertisările. Nu expune i produsul la foc sau surse de căldură excesivă. Nu utiliza i acest produs în ambalaj. Nu utiliza i produsul dacă pare deteriorat. Nu utiliza i produsul în alte scopuri decât cel prevăzut. Nu demonta i produsul. Nu încerca i să înlocui i bateriile interne. Nu utiliza i produsul când conduce i vehicule. Nu lăsa i ambalajele și accesoriiile produselor la îndemâna copiilor și în preajma animalelor de companie pentru a evita accidente.

PREVENIREA PIERDERII AUZULUI

Aten Ție: Ascultarea muzicii la un volum mare pe perioade lungi de timp poate provoca leziuni permanente ale auzului. Pentru a evita deteriorarea auzului, reduce i volumul dispozitivului de redare înainte de a începe redarea și apoi crește i treptat volumul până când ajunge i la un nivel de ascultare confortabil și moderat.

LT.

GARANTIJĄ

Garantijos sąlygas rasite www.energysystem.com/terms-warranty. Mūsų svetainės pagalbos skylyje taip pat galite peržiūrėti naudingo vadovus, atsisiųsti su produktu susijusius failus ir pateikti užklauską techninės priežiūros komandai. Taip pat galite susisiekti su produkto platintoju, pateikdami sąskaitą faktūrą ar pirkimo kvitą.

PREKĖS ŽENKLAI

Visi įmonės, prekės ženklai ir produktų pavadinimai yra atitinkamų įmonių prekės ženklai arba registruoti prekės ženklai. Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. © 2022 Energy Sistem Technology, S.A.“. Visos teisės saugomos.

ES ATITIKTIS

Per šį dokumentą „Energy Sistem Technology, S.A.“ pareiškia, kad šis įrenginys atitinka būtinus reikalavimus ir kitas susijusias EB direktyvos 2014/30/ES nuostatas, taikomas su energija susijusiems gaminiams ir RoHS direktyvą 2011/65/ES, taikomą pavojingų medžiagų naudojimui apribojimui.

EEJĄ PRANEŠIMAS

Su gaminiu negalima išimti kartu su būtinėmis atliekomis. Jūs esate atsakingi už tai, kad tai padarytumėte pagal vietinius aplinkosaugos įstatymus ir gaires, atiduodami jį į elektronikos perdirbimo punktą.

SAUGUMAS

Perskaitykite instrukcijas, nurodytas naudotojo vadove. Atkreipkite dėmesį į įspėjimus. Nelaikykite gaminio prie ugnies ar didelio karščio šaltinių. Nenaudokite šio gaminio pakuočiųje. Nenaudokite gaminio, jei atrodą, kad jis pažeistas. Nenaudokite gaminio jokiam kitam tikslui nei numatyta. Neardykite gaminio. Nebandykite pakeisti gaminio vidinių baterijų. Nenaudokite gaminio vairuodami transporto priemonę. Gaminto pakuotė ir priedais laikykite vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų.

KLAUDOS PRARADIMO PREVENCIJA

Atsargiai: Muzikos klausymasis didelių garsų ilgą laiką gali sukelti nuolatinį klausos pažeidimą. Kad nepažeistumėte klausos, prieš pradėdami atkūrimą rekomenduojame sumažinti atkūrimo įrenginio garsumą ir palaipsniui didinti garsumą, kol pasieksite patogų ir nedidelį klausymo lygį.

PL.

GWARANCJA

Sprawdź warunki gwarancyjne na stronie www.energysystem.com/terms-warranty. W zakładce dotyczącej wsparcia na naszej stronie internetowej znajdziesz także instrukcje użytkowania, pobierzysz pliki związane z produktem oraz skonsultujesz się z serwisem technicznym. Możesz także udać się do miejsca zakupu produktu i przedłożyć fakturę lub paragon.

ZNAKI TOWAROWE

Cała firma, marki i nazwy produktowe to znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe odpowiednich firm. Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedzenia. © 2022 por Energy Sistem Technology, S.A. Wszystkie prawa zastrzeżone.

ZGODNOŚĆ Z PRAWEM UE

W niniejszym dokumencie firma Energy Sistem Technology, S.A. deklaruje, że niniejsze urządzenie spełnia minimalne wymagania oraz jest zgodne z innymi odpowiednimi regulacjami wynikającymi z Dyrektywy CE 2014/30/EU stosowanej w produktach związanych z energią oraz z Dyrektywą RoHS 2011/65/EU stosowanej w związku z ograniczeniem używania substancji niebezpiecznych.

OSTRZEŻENIE WEEE

Tego produktu nie należy wyrzucać do odpadów domowych. Należy go zutylizować zgodnie z lokalnym prawem i przepisami środowiskowymi, oddając go do punktu odbioru produktów elektronicznych.

Bezpieczeństwo

Zapoznać się z instrukcją użytkowania. Postępować zgodnie z ostrzeżeniami. Nie wystawiać produktu na kontakt z ogniem lub źródłem gorąca. Nie używać produktu w opakowaniu. Nie używać produktu, jeśli jest w widoczny sposób uszkodzony. Nie używać produktu w zadnym innym niż przewidziany cel. Nie demontować produktu. Nie wymieniać baterii wewnętrznych produktu. Nie używać produktu podczas prowadzenia pojazdu. Zachować opakowanie i akcesoria produktu z dala od dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć wypadków.

ZAPOBIEGANIE USZKODZENIOM SŁUCHU

Srodek zapobiegawczy: Słuchanie głośnej muzyki przed długi kres może stać się uszkodzić słuch. Aby uniknąć uszkodzeń słuchu, ściszyć poziom głośnika urządzenia przed rozpoczęciem odtwarzania, a następnie stopniowo zgłośnić do osiągnięcia odpowiedniego i rozsądnego poziomu.

IT.

GARANZIA

Consulta le condizioni di garanzia su www.energysystem.com/conditions-warranty. Attraverso la sezione di supporto del nostro sito web puoi anche consultare i manuali d'uso, scaricare i file relativi al prodotto, oltre alla possibilità di fare una richiesta al servizio tecnico. Potrai anche contattare il distributore del prodotto presentando la fattura o la ricevuta di acquisto.

MARCHI COMMERCIALI

Tutte le società, le marche e i nomi dei prodotti sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati appartenenti alle rispettive società. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. © 2022 di Energy Sistem Technology, S.A. Tutti i diritti riservati.

CONFORMITÀ UE

Attraverso questo documento, Energy Sistem Technology, S.A. dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva CE 2014/30/UE applicata ai prodotti connessi all'energia e della Direttiva RoHS 2011/65/UE applicata alla restrizione dell'uso di sostanze pericolose.

AVVISO RAAE

Questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. L'utente è responsabile di farlo in conformità con le leggi e le linee guida ambientali locali, depositandolo in un punto di riciclaggio di dispositivi elettronici.

SICUREZZA

Leggere le istruzioni indicate nel manuale utente. Rispettare gli avvertimenti. Non esporre il prodotto al fuoco o a fonti di calore eccessivo. Non utilizzare questo articolo all'interno della sua confezione. Non utilizzare il prodotto se sembra danneggiato. Non utilizzare il prodotto per un uso diverso da quello previsto. Non smontare il prodotto. Non provare a sostituire le batterie interne del prodotto. Non utilizzare il prodotto durante la guida di un veicolo. Tenere l'imballaggio e gli accessori del prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici per evitare incidenti.

PREVENZIONE DELLA PERDITA DELL'UDITO

Precauzioni: L'ascolto di musica ad alto volume per lunghi periodi di tempo può causare danni permanenti all'udito. Per evitare danni all'udito, si consiglia di abbassare il volume del dispositivo di riproduzione prima di avviare la riproduzione, quindi aumentare gradualmente il volume fino a raggiungere un livello di ascolto moderato e confortevole.