



For Units with Dial controller Click Here



For Units With Digital Controller Click Here



**600 / 400 / 150 litre series
Refrigerators/Freezers
Instruction manual**



- (NL) **Koelkast/ Vriestkast**
Handleiding
- (FR) **Réfrigérateur/ Congélateur**
Mode d'emploi
- (DE) **Kühlschrank/ Tiefkühlschrank**
Bedienungsanleitung
- Frigorifero/ Congelatore**

- (IT) **Manuale di istruzioni**
Frigorífico/ Congelador
- (ES) **Manual de instrucciones**
Frigorífico/ Congelador
- (PT) **Manual de instruções**

Models:

**CD610/CD611/CD612/CD613/CD614/CD615/CD080/CD081/CD082/CD083/
CD084/CD085/CD086/CD087/CD088/CB921/GL185**

Cambio de la Lámpara (CD086, CD087, CD088, CB921)

- 1.) Desconecte el aparato y desenchufelo del suministro eléctrico
- 2.) Saque la tapa
- 3.) Girar la lámpara en su casquillo para soltarla
- 4.) Retirar la lámpara y sustituirla por una nueva que tenga la misma potencia
- 5.) Volver a colocar la tapa de plástico

Resolución de problemas

Si su aparato POLAR falla, por favor compruebe la tabla siguiente antes de llamar a la línea de asistencia o a su distribuidor POLAR.

Fallo	Causa probable	Acción
El aparato no funciona	El aparato no está conectado	Compruebe que el aparato esté enchufado correctamente y conectado
	El enchufe y el cable están dañados	Llame a un técnico cualificado o a un agente de POLAR
	El fusible del enchufe se ha fundido	Cambie el fusible del enchufe
	Suministro eléctrico	Compruebe el suministro eléctrico
El aparato se activa, pero la temperatura es demasiado alta / baja	Fallo del cableado interno	Llame a un técnico cualificado o a un agente de POLAR
	Demasiado hielo en el evaporador	Descongele el aparato
	Condensador bloqueado con polvo	Limpiar el condensador
	Las puertas no están bien cerradas	Compruebe que las puertas estén cerradas y las juntas no estén dañadas
	El aparato se encuentra cerca de una fuente de calor o el caudal de aire hacia el condensador está siendo interrumpido	Traslade el frigorífico a un lugar más adecuado
El aparato se activa, pero la temperatura es demasiado alta / baja	La temperatura ambiente es demasiado alta	Aumente la ventilación o traslade el aparato a un lugar más fresco
	Se guardan alimentos no adecuados en el aparato	Retire cualquier exceso de alimentos calientes u obstrucciones del ventilador
Hay fugas de agua en el aparato	El aparato está sobrecargado	Reduzca la cantidad de alimentos guardados en el aparato
	El aparato no está bien nivelado	Ajuste las patas enroscadas para nivelar el aparato (si es aplicable)
	La salida de descarga está bloqueada	Limpiar la salida de descarga
	El movimiento del agua hacia el desagüe está obstruido	Limpiar la base del aparato (si es aplicable)
El aparato es inusualmente ruidoso	El contenedor de agua está dañado	Llame a un técnico cualificado o a un agente de POLAR
	La bandeja de goteo está rebosando	Vacíe la bandeja de goteo (si es aplicable)
	No se ha retirado la banda de seguridad	Retire la banda de seguridad
No se enciende la bombilla del visualizador	Tuerca / tornillo flojo	Compruebe y apriete todos los tornillos y las tuercas
	El aparato no se ha instalado en una posición estable o nivelada	Compruebe la posición de la instalación y cámbiela si es necesario
No se enciende la bombilla del visualizador	Debe cambiarse la bombilla	Llame a un técnico cualificado o a un agente de POLAR

Especificaciones Técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Corriente	Margen de Temperaturas	Capacidad (litros)	Refrigerante	Dimensiones a x a x p mm	Peso (kg)
CD610 CD080	230V 50Hz	150	1.0A	2°C to 8°C	150	R134a (75g)	850 x 600 x 600	44
CD611 CD081	230V 50Hz	150	1.0A	-10°C to -25°C	140	R134a (75g)	850 x 600 x 600	44.5
CD612 CD082	230V 50Hz	185	1.5A	2°C to 8°C	400	R134a (170g)	1850 x 600 x 600	69
CD613 CD083	230V 50Hz	210	2A	-10°C to -25°C	365	R134a (185g)	1850 x 600 x 600	71
CD614 CD084	230V 50Hz	185	1.5	2°C to 8°C	600	R134a (210g)	1890 x 777 x 695	90
CD615 CD085	230V 50Hz	350	3.5	-10°C to -25°C	600	R134a (290g)	1890 x 777 x 695	94
CD086	230V 50Hz	150	1.0A	2°C to 8°C	150	R134a (75g)	850 x 600 x 600	47
CD087	230V 50Hz	185	1.5A	2°C to 8°C	400	R134a (170g)	1850 x 600 x 600	72
CD088	230V 50Hz	185	1.5A	2°C to 8°C	600	R134a (210g)	1890 x 777 x 695	93
CB921	230v 50Hz	500	2.35A	-10°C to -25°C	365	R404a (270g)	1850 x 600 x 600	76
GL185	230v 50Hz	185	1.5A	0°C to 8°C	522	R134a (260g)	1720 x 777 x 715	90

Cableado Eléctrico

El enchufe tiene que conectarse a una toma eléctrica adecuada.

Este aparato está conectado de la forma siguiente:

- Cable cargado (de color marrón) al terminal marcado como L
- Cable neutro (de color azul) al terminal marcado como N
- Cable de tierra (de color verde / amarillo) al terminal marcado como E

El aparato debe estar conectado a tierra, utilizando un circuito de conexión a tierra especializado.

Los puntos de aislamiento eléctrico deben mantenerse libres de cualquier obstrucción. En caso de precisarse una desconexión de emergencia, deben estar disponibles de forma inmediata.

Si tiene alguna duda, consulte a un electricista cualificado.

Desecho

Las normativas de la UE requieren que los productos de refrigeración sean desechados por compañías especializadas que extraigan o reciclen todos los gases, componentes metálicos y de plástico.

Consulte a su autoridad local de recogida de residuos a la hora de desechar su aparato. Las autoridades locales no están obligadas a eliminar los equipos de refrigeración comerciales pero pueden ofrecer consejo sobre cómo desechar los equipos localmente.

Otra opción es llamar a la línea de asistencia de POLAR para pedir información sobre las compañías nacionales de desechos de la UE.

Cumplimiento

El logotipo WEEE en este producto o su documentación indica que no debe eliminarse como un residuo doméstico. Para ayudar a prevenir posibles daños a la salud humana y/o el medio ambiente, el producto debe eliminarse en un proceso de reciclaje aprobado y medioambientalmente seguro. Para obtener más información sobre cómo eliminar correctamente este producto, póngase en contacto con el proveedor del mismo o la autoridad local responsable de la eliminación de residuos en su zona.

Las piezas POLAR han pasado estrictas pruebas de productos para cumplir las especificaciones y normas reguladoras establecidas por las autoridades internacionales, independientes y federales.

Los productos POLAR han sido autorizados para llevar el símbolo siguiente:



Reservados todos los derechos. Puede estar prohibida la reproducción o transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, de fotocopiado, registro o de otro tipo, de cualquier parte de estas instrucciones sin la autorización previa y por escrito de POLAR.

Se ha hecho todo lo posible para garantizar que todos los datos son correctos en el momento de su publicación; sin embargo, POLAR se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin que medie notificación previa.