


Email: info@ismoka.com Web: www.eleafworld.com

MADE IN CHINA Manufactured by iSmoka


iStick TC60W English

Notice for Use: Please read this manual carefully before use... Product Introduction: The iStick TC60W is a newly upgraded device...




1 iStick TC60W English 2

downside of the adjustment button can rapidly increase or decrease the wattage level. 2) In TC-Ni/TC-Ti Mode: When using TC-Ni mode, the screen shows "Ni", and the Nickel 200 coil is our recommended coil...




3 iStick TC60W English 4

3.Finally you can replace them with panels of different color. How to charge: The battery power indicator on the screen will keep flashing when the remaining power is less than 10%...




5 iStick TC60W English 6

Utilisation: Ouvrir le couvercle magnétique et mettre l'accumulateur format 18650 dans le corps de l'iStick TC60W. Allumer l'appareil: appuyer sur le bouton de tir -marche/arrêt 5 fois rapidement pour allumer l'appareil...




1 iStick TC60W French 2

1) Mode VW: Ajustement de la puissance: la puissance de sortie peut être ajustée de 1W à 60W en appuyant sur le bouton supérieur pour augmenter la puissance ou le bouton inférieur pour la diminuer. 2) Mode contrôle de température Nickel (TC-Ni) et mode contrôle de température Titane (TC-Ti)...



3 iStick TC60W French 4

3.Finally you can replace them with panels of different color. Rechargement de l'accumulateur: L'indicateur de batterie clignote lorsque le niveau de charge est inférieur à 10%...




5 iStick TC60W French 6

2. Ne pas laisser l'iStick TC60W exposé à des températures élevées ou à des conditions humides. 3. Ne pas tenter de combiner l'iStick TC60W avec des accessoires d'autres marques d'e-cigarettes. Si l'appareil est endommagé de cette manière, notre société ne sera pas tenue responsable et votre garantie sera annulée.


Garantie: Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par des erreurs humaines. La garantie légale est appliquée.

Bedienungshinweise: Nutzen dank, dass Sie sich für ein Produkt von Eleaf entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam das Benutzerhandbuch bevor Sie das Produkt nutzen. Falls Sie weitere Fragen haben und zusätzliche Informationen benötigen bezüglich unserer Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website: www.eleafworld.com...




1 iStick TC60W German 2

Einstellstasten können Sie die Watt anpassen. Bei längerem drücken der Einstellstasten ändern sich die Wattzahlen schneller. 2) TC-Ni / TC-Ti-Modus: Wenn Sie den TC-Ni Modus verwenden, zeigt der Bildschirm "Ni", und der Nickel 200 ist unser empfohlener Verdampferkopf...



3 iStick TC60W German 4

3. Nun können Sie diese austauschen mit Platten in verschiedenen Farben. Wie laden Sie auf: Die Batterie-Anzeige auf dem Bildschirm blinkt wenn die Restakkuleistung unter 10% sinkt. Schließen Sie das USB-Kabel an der Unterseite des Akkus an...




5 iStick TC60W German 6

C' während des Ladevorgangs und zwischen -10 ° C bis 60 ° C bei der Nutzung. 2) Combinaison de l'iStick TC60W avec d'autres marques de produits de tabac est interdite. Ceci n'est pas autorisé. Ceci n'est pas autorisé. Ceci n'est pas autorisé.


Garantie: Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par des erreurs humaines. La garantie légale est appliquée.

Instrucciones de uso: Encendido/apagado: Primero abrir el compartimento magnético y colocar una célula 18650 dentro del cuerpo de la batería iStick TC60W. A continuación, pulsar sucesivamente el botón de encendido/canpo veces para encenderlo. Repita el proceso para apagarlo. Se recomienda una célula 18650 de alto índice, por ejemplo Sony 18650VTC4.




1 iStick TC60W Spanish 2

1) En el modo VW Ajustar la potencia: En el modo VW, la potencia de salida se puede ajustar de 1W a 60W pulsando los botones de ajuste superior e inferior, botón superior para incrementar y botón inferior para disminuir el nivel de potencia. 2) En el modo TC - Ni / TC - Ti: Al utilizar el modo TC - Ni, la pantalla muestra " Ni ", y la bobina de níquel 200 es la recomendada...



3 iStick TC60W Spanish 4

2.A continuación, abra el panel frontal hacia fuera con una pequeña herramienta a través del agujero en la ranura de la célula. 3.Finalmente, puede reemplazarlos con paneles de diferente color. Cargar la batería: El indicador de nivel de la batería que aparece en la pantalla parpadeara cuando la carga restante es inferior a 10%...




5 iStick TC60W Spanish 6

En el panel frontal magnético, hay dos marcas con láser "Eleaf TM" y "iStick TC60W". Precauciones: 1. Haga reparar su iStick TC60W únicamente por Eleaf. No intente repararlo usted mismo, ya que puede dañar el producto o causarle lesiones.


Garantía: No nos hacemos responsables de daños ocasionados por uso erróneo humano. Se aplica la garantía legal.

Введение: Благодарим Вас за выбор продукции компании Eleaf! Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед началом использования продукта. Если вам потребуются дополнительные информация, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону или электронной почте, или посетите наш официальный сайт www.eleafworld.com...



1 iStick TC60W Russian 2

закрываете одну из иконок приводит к ускоренной перемете. 2) Режим TC-Ni/TC-Ti: В режиме TC-Ni на дисплее будет отображаться значок "Ni", а в TC-Ti - "Ti". Регулировка мощности в режиме TC производится путем кратковременного нажатия иконки меню или экрана для увеличения или «вниз» для уменьшения иконки. В данных режимах вы можете регулировать температуру нагрева спираль в диапазоне 100-315 ° C...



3 iStick TC60W Russian 4

3. Теперь вы можете установить на него свои панели цвета. Как зарядить: Установите зарядку батареи уровня не менее 10% на зарядное устройство зарядки аккумулятора. При подключении кабеля USB к устройству или к адаптеру, устройство можно использовать во время зарядки. Индикатор будет мигать до тех пор, пока аккумулятор не будет заряжен полностью.



5 iStick TC60W Russian 6

Обратите внимание: Испаритель должен быть строго комнатной температуры, это очень важный аспект! Как заменить переднюю и заднюю панели: 1. Для начала снимите заднюю панель, воспользовавшись специальным углубителем.



3 iStick TC60W Russian 4

закрываете одну из иконок приводит к ускоренной перемете. 2) Режим TC-Ni/TC-Ti: В режиме TC-Ni на дисплее будет отображаться значок "Ni", а в TC-Ti - "Ti". Регулировка мощности в режиме TC производится путем кратковременного нажатия иконки меню или экрана для увеличения или «вниз» для уменьшения иконки. В данных режимах вы можете регулировать температуру нагрева спираль в диапазоне 100-315 ° C...



3 iStick TC60W Russian 4

3. Теперь вы можете установить на него свои панели цвета. Как зарядить: Установите зарядку батареи уровня не менее 10% на зарядное устройство зарядки аккумулятора. При подключении кабеля USB к устройству или к адаптеру, устройство можно использовать во время зарядки. Индикатор будет мигать до тех пор, пока аккумулятор не будет заряжен полностью.



5 iStick TC60W Russian 6