

Instalación

Procede a su instalación ejecutando el fichero ejecutable "ESG M3 NEON" y sigue los pasos de instalación.

Nota: Compatibilidad con versiones Windows 7, Windows 8 y Windows 10.

Al finalizar la instalación, accede al programa para personalizar tu *Gaming Mouse ESG M3 NEON* a tu gusto. Aparecerá la siguiente página de inicio por defecto.




Selección perfil

Antes de empezar a personalizar tu ratón, selecciona el perfil en el que se guardarán los cambios que realices. Usa los nombres de perfil que ya vienen predeterminados como "Oficina", "Juego I", "Juego II" y "Juego III".



Exporta a la memoria de tu PC cualquier perfil o importa un perfil ya previamente guardado en tu PC.



Configuración botones

Personaliza las acciones de cada botón del ratón al que más se adapte a tu forma de jugar. Guíate por la numeración de los botones y asigna para cada uno de ellos las acciones que quieres que ejecuta.



Asegúrate en cuál perfil estás trabajando ya que los cambios se aplicarán al perfil que tengas seleccionado en este momento. Para que los cambios hagan efecto, debes de clicar siempre "Aplicar" y después de unos segundos los cambios serán ejecutados.


Teclas especiales:

Bucle DPI

Acción que te permite mediante un mismo botón seleccionar en bucle cerrado los diferentes DPI que tengas configurado en la pestaña "Avanzado".

Disparo rápido

Una acción que te puede ayudar mucho en tus juegos de FPS es configurar la repetición e intervalo de clics para ejecutar una ráfaga de disparos. Para ello selecciona la pestaña Avanzado y configura la Velocidad de disparo.



Configuración macros

Personaliza tu secuencia o comandos de teclas y asígnalo al botón que quieras de tu ratón para que lo ejecute. Para ello accede al editor de macros.



En la ventana de "Lista de macros" podrás añadir todas las macros personalizadas que creas. Para ello pulsa con el botón derecho dentro de la ventana "Lista de macros" y selecciona "Nuevo grupo de macros".



Se creará una carpeta en el que podrás ir agregando tantas macros como desees mediante la opción "Agregar una nueva macro". También puedes hacer uso de las demás opciones para cambiar el nombre, eliminar, restablecer, importar o exportar macros.




Selecciona la macro creada y Pulsa "Grabar" para iniciar y parar la grabación de combinaciones de teclas. En la ventana "Teclear macro" en el momento que teclees se visualizarán las teclas pulsadas.




Una vez insertadas las teclas, puedes modificar cada acción de ellas. Para ello selecciona la acción a modificar y mediante la pestaña "Insertar evento" puedes aplicar las modificaciones que desees:



En el caso que uses la opción "insertar LED", se añadirá el efecto de iluminación que configures mediante la ventana "Parámetros LED en macro", en el que podrás definir el tipo de iluminación, los colores y el tiempo:



Para una mayor personalización de acciones, te ofrecemos las siguientes opciones:

A dark-themed settings menu with three radio button options. The first option is 'Repetir hasta soltar la tecla'. The second option is 'Repetir hasta clicar de nuevo la tecla'. The third option is 'Repetir', followed by a small rectangular input field containing the number '1'.

Repetir hasta soltar la tecla: Cuando asignes la macro creada a un botón de tu ratón, la macro se ejecutará en bucle siempre y cuando mantengas pulsado el botón asignado. En el momento que sueltes el botón asignado, dejará de ejecutarse.

Repetir hasta clicar de nuevo la tecla: Cuando asignes la macro creada a un botón de tu ratón, la macro se ejecutará en bucle en el momento que pulses el botón asignado. La ejecución de la macro no se parará hasta que vuelvas a pulsar el botón.

Repetir: Cuando asignes la macro creada a un botón de tu ratón, la macro se ejecutará en bucle el número de veces que hayas introducido.

Configuración DPI (puntos por pulgada)

Tienes la opción de ajustar 6 valores diferentes de DPI con valores comprendidos entre 200 y 7200, con incrementos de ± 200 . Elige el que más se ajuste a tus necesidades.

Selecciona el DPI que quieres ajustar y desplaza el cursor de la imagen para fijar el DPI deseado.

Asigna un color a cada uno de ellos con el objetivo de tenerlos identificados por colores en el momento que cambies de DPI ya que observarás como el ratón cambia de iluminación en el color asignado.



Configuración iluminación

Configura y ambienta tu escritorio con los 13 distintos efectos de luz que te ofrece tu *Gaming Mouse ESG M3 Neon*.



Configuración parámetros ratón

Ajusta los parámetros básicos de tu ratón al que más cómodo te sientes, como pueden ser la sensibilidad del ratón y la velocidad del botón de desplazamiento de la rueda central.

